




1、[設定]をタップした後、[無線とネットワーク]の[その他]をタップします。





2、項目の中から[モバイルネットワーク]をタップします。

[データ通信を有効にする]にチェックを入れ、[アクセスポイント名]をタップします。



3、[+]をタップします。

アクセスポイントの編集画面が表示されますので、お持ちの端末に合わせて、各項目をタップして、項目に合った内容を設定してください。



4、各設定項目一覧

名前	ナカヨモバイル
APN名	lte-mobile.jp
ユーザー名	nyc@m.nakayo-mobile.jp
パスワード	nakayo
認証タイプ	PAPまたはCHAP

- 5、各位項目の入力が終了しましたら、右上のアイコン(縦に点が3つ並んだアイコン)をタップして、[保存]をタップします。
一覧の中に追加された「ナカヨモバイル」のチェックボックスにチェックを入れます。
- 6、ブラウザを閉じて、インターネットが起動するか確認します。



← アクセスポイントの編集

名前
ナカヨモバイル

保存

破棄

APN
vdm.jp

プロキシ
未設定

ポート
未設定

ユーザー名
nakayo@vdm

パスワード

サーバー
未設定

MMSC
未設定

MMSプロキシ
未設定